

ANLEITUNG  
ARMBAND  
KW0192  
[www.kronjuwelen.com](http://www.kronjuwelen.com)

---





1) Lege zwei ca. 50cm lange Stücke des elastischen Bands nebeneinander und schiebe die Perlen, wie abgebildet, auf **beide** Bänder.



2) Achte darauf, dass Du jeweils ein Band durch je ein Fädelloch der Totenkopferlen schiebst.



3) Verknote nun alle Bandenden mit einem einfachen Knoten. Dabei kannst Du die Bänder etwas anziehen, so daß die Perlen mit etwas Spannung gegeneinander stoßen.

Lege zwei bis drei einfache Knoten hintereinander. Ziehe jeden Knoten fest an. Schneide anschließend die Bandenden hinter dem letzten Knoten ab.

4) Du kannst die Größe des Armbands verändern indem Du die Anzahl der Perlen veränderst.